


XI Кожух


Фиг №	Название	Часть №	Количество	Фиг №	Название	Часть №	Количество
1	Винт М8х16	GB30-76	8	15	Стопорная шайба 10	GB93-76	26
2	Стопорная шайба	GB93-76	4	16	Гайка АМ 10	GB52-76	11
3	Прокладка АS	GB97-76	2	17	Защитное устройство (L•H)	12-4701 IS	1
4	Кожух муфты	12-47034	1	IS	Защитный кожух почвофрезы	12-47103S	1
5	Планка	12-4711S	1	19	Грязезащитный щиток (L•H)	12-47033-1	1
6	Резиновая защита	12-47112S	1	20	Грязезащитный резиновый щиток	12-47205	2
7	Гайка АMS	GB52-76	12	21	Распорка - Грязезащитный щиток	12-47214-1	4
8	Шайба	GB96-76	12	22	Шайба	GB97-76	10
9	Тыловая защита	12-47110S	1	23	Шайба А10	GB96-76	6
10	Стопорная шайба 12	GB93-76	4	24	Защитное устройство (R • H)	12-47012s	1
11	Винт М12х40	GB30-76	6	25	Шуруп М6х12	GB30-76	11
12	Винт М10Х25	GB30-76	6	26	Держатель хвостового колеса	12-47013S	5
13	Винт М 10х22	G83.V76	20	27	Шуруп М8х 16	GB67-76	6
14	Распорка	12-47102	4	28	Крепление ручки	12-47012	1



РЫЧАГ ХВОСТОВОГО КОЛЕСА

XII РЫЧАГ ХВОСТОВОГО КОЛЕСА


Фиг №	Название	Часть №	Количество	Фиг №	Название	Часть №	Количество
1	Уплотнение чехла	11-33111	2	22	Винт М8х20	GB86-76	1
2	Кольцевое уплотнение	7-37214	2	23	Повышение и понижение задвижки	12-33108S	1
3	Войлочная набивка	11-33110	2	24	Вилка хвостового колеса	12-33103S	1
4	Отверстие для уплотнения	11-33109	2	25	Гайка М12	GB51-76	1
5	Манжета	SD26X 47x10	2	26	Стопорная шайба 12	GB93-76	1
6	Подшипник 204	GB276-64	2	27	Шайба 12	GB97-76	1
7	Шпиндель	12-33101S	1	28	Винт М 12х40	GB21-76	1
8	Шайба 10	GB97-76	4	29	Устройство для водителя	12-44022	1
9	Винт М10х40	GB30-76	4	30	Задвижка в форме U	11^14118	2
10	Гайка М16	GB51-76	2	31	Пластина	12-44206	1
11	Стопорная шайба 10	GB93-76	2	32	Стопорная шайба 8	GB93-76	8
12	Шайба 16	GB97-76	2	33	Гайка М8	GB52-76	8
13	Стопорная шайба 10	GB93-76	8	34	Маленький балансир пружины	12-44204	1
14	Винт М 10х18	GB21-76	4	35	Зажим устройства для водителя	12-44207	1
15	Упор для ног	12-33110S	2	36	Балансир пружины	12-44203	1
16	Цилиндр	12-33014	1	37	Задвижка в форме U	12-44208	2
17	Упор пружинной шпонки	7-33501	1	38	Пружина	II-^t4103	1
18	Шпонка	11-33120	1	39	Рама устройства для водителя	12-44021	1
19	Регулировочный рычаг	12-33105S	1	40	Рычаг хвостового колеса	12-33111	1
20	Кнопка	7-33058	1	41	Втулка	11-32105	1
21	Заклепка	12-33109S	1				



ТРАНСПОРТИРОВКА ХВОСТОВОГО КОЛЕСА

XIII ТРАНСПОРТИРОВКА ХВОСТОВОГО КОЛЕСА

Фиг №	Название	Часть №	Количество	Фиг №	Название	Часть №	Количество
1	Вилка	11-32011	1	11	Винт М10х30	GB30-76	4
2	Гайка М16	GB52-76	2	12	Втулка	11-32105	1
3	Стопорная шайба 16	G393-76	2	13	Шпиндель	11-32106	1
4	Шайба 16	GB97-76	2	14	Диск (А)	11-32103	1
5	Чехол уплотнения	12-33108	2	15	Камера	4.00-8	1
6	Отверстие под уплотнение	11-32107	1	16	Накладка	4.00-8	1
8	Войлочная набивка	12-33109	2	17	Покрышка	4.00-8	1
9	Манжета SD26 47х10	HG4-694-67	2	18	Диск (В)	11-32104	1
10	Подшипник 204	GB276-64	2	19	Гайка М10	GB52-76	4
				20	Стопорная шайба	GB93-76	4



ПОДВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО

XIV ПОДВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО

Фиг №	Название	Часть №	Количество	Фиг №	Название	Часть №	Количество
1	Шайба 12	G397-76	4	6	Прижимная пластина	12-56120	1
2	Стопорная шайба 12	GB93-76	8	7	Винт М 12х35	GB30-76	4
3	Винт М12Х28	GB30-76	4	8	Обод (бандаж) (А)	11-32103	1
4	Средство поддержки	12-56121	1	9	Обод (бандаж) (В)	11-32104	1
5	Рама	12-55011	1	10	Устройство шины	GB1192-74	1